

# Установка и настройка сервера сетевой загрузки (ВООТР и ТFTP)

Руководство пользователя

Версия 1.1



Код документа: UG-CMN-BOOTP-TFTP Дата сборки: 27 мая 2015 г. Листов в документе: 13

© 2015, ООО «Скан Инжиниринг Телеком - СПб» http://www.setdsp.ru

## История ревизий

Ревизия	Дата	Изменения		
1.1		Добавлен раздел «Общие сведения». Пересмотрен текст остальных разделов. Исправлены опечатки и несущественные неточности.		
1.0	_	Начальная версия		

## Содержание

С	писок рисунков	4
С	писок таблиц	4
С	писок листингов	4
П	еречень сокращений и условных обозначений	5
1	Общие сведения	6
2	Настройка сервера сетевой загрузки         2.1       Настройка в Windows системе         2.1.1       Настройка ВООТР и ТЕТР сервера         2.2       Настройка в Linux системе         2.2.1       Настройка ВООТР сервера         2.2.2       Настройка ТЕТР сервера	7 7 10 10 11
3	Пример конфигурации	12

### Список рисунков

2-1	Главное окно программы Tftpd32	7
2-2	Окно настроек программы Tftpd32	8
	а) Вкладка «GLOBAL»	8
	б) Вкладка «TFTP»	8
2-3	Окно настроек программы Tftpd32, вкладка «DHCP»	9
2-4	Сообщение о необходимости перезапуска Tftpd32 для применения новых настроек	9

# Список таблиц

3-1 (	оответствие МАС адресов и файлов образов клиентов, участвующих в сетевой загрузке 1	3
-------	---	---

## Список листингов

2-1	Конфигурационный файл DHCP сервера ISC DHCPD	10
2-2	Конфигурационный файл ТFTP сервера ТFTPD-HPA	11
3-1	Пример конфигурации DHCP сервера ISC DHCPD	12

# Перечень сокращений и условных обозначений

BOOTP	Bootstrap Protocol	6, 7, 9, 10
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	4, 10, 12
IP	Internet Protocol	7, 8, 12, 13
MAC	Media Access Control	4, 7, 12, 13
TFTP	Trivial File Transfer Protocol	4, 6–13

# 1 Общие сведения

В данном документе даны рекомендации по установке и настройке служб <u>BOOTP</u> и <u>TFTP</u> для организации Ethernet загрузки приложений с <u>TFTP</u> сервера на процессоры модулей производства Scan Engineering Telecom.

## 2 Настройка сервера сетевой загрузки

Для организации Ethernet загрузки в локальной сети должны быть настроены службы <u>BOOTP</u> и <u>TFTP</u>. В данном разделе даются рекомендации по установке и настройке этих служб в системах Windows и Linux.

Настройка служб <u>BOOTP</u> и <u>TFTP</u> в Windows системе описывается исключительно в ознакомительных целях. Программное обеспечение для сетевой загрузки на Windows системе, описанное в данном документе, рекомендуется применять только в целях отладки загружаемых программ на модули. В реальной работе, в качестве <u>BOOTP</u> и <u>TFTP</u> сервера рекомендуется использовать Linux систему, так как соответствующее программное обеспечение в Linux системе обладает большей гибкостью в настройке. Например, в разделе 3 приводится пример настройки сервера для обеспечения загрузки разных образов на каждый из клиентов основываясь на аппаратном (<u>MAC</u>) адресе клиента, что невозможно сделать используя программное обеспечение для Windows систем, описанное в данном документе.

В данном документе, с целью упрощения, предполагается, что службы <u>BOOTP</u> и <u>TFTP</u> будут устанавливаться на один компьютер с одним единственным сетевым интерфейсом, имеющим статический IP адрес 192.168.20.1 и маску подсети 255.255.255.0.

#### 2.1 Настройка в Windows системе

#### 2.1.1 Настройка ВООТР и ТFTР сервера

В качестве <u>BOOTP</u> и <u>TFTP</u> сервера под системой Windows рекомендуется использовать программу Tftpd32. Скачать программу можно с официального сайта<sup>1</sup>. В данном документе рассматривается Tftpd32 версии 4.00. Установка программы не должна вызывать затруднений, и выполняется со всеми параметрами, предлагаемыми установщиком по умолчанию.

#### Примечание

При установке программы на системе Windows 7, установленную программу рекомендуется запускать от имени локального администратора системы. Сделать это можно, щелкнув правой кнопкой мыши по значку программы на рабочем столе и выбрав пункт меню «Запуск от имени администратора».

После установки программы, запустите Tftpd32, щелкнув по соответствующему значку на рабочем столе. Откроется главное окно программы (рисунок 2-1).

Tftpd32 by Ph. Jounin								
Current Directory C:\Program Files (x86)\Tftpd32								
Server interfa	Server interface 192.168.20.1 Show Dir							
Tftp Server	Tftp Client	DHCP server	Syslog serv	/er Log v	viewer			
peer		file	start t	ime pro	ogress			
About Settings Help								

Рисунок 2-1: Главное окно программы Tftpd32

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://tftpd32.jounin.net

Нажмите на кнопку «Settings» в нижней части окна. Откроется окно настроек программы, состоящее из вкладок. Во вкладке «GLOBAL» (см. рисунок 2-2а) оставьте включенными только две опции — «TFTP Server» и «DHCP Server».

Перейдите во вкладку «TFTP» (см. рисунок 2-26). Включите опцию «Bind TFTP to this address». В списке, справа от опции «Bind TFTP to this address», выберите IP-адрес нужного сетевого интерфейса (192.168.20.1). Остальные настройки во вкладке «TFTP» следует привести к виду, как показано на рисунке 2-26.

No Tftpd32: Settings	ΒX	Tftpd32: Settings
GLOBAL TFTP DHCP SYSLOG		GLOBAL TFTP DHCP SYSLOG
GLOBAL       TFTP       DHCP       SYSLOG         Base Directory       .       Brows         TFTP Security       TFTP configuration       Timeout (seconds)         None       Timeout (seconds)       3         Standard       Max Retransmit       6         High       Tftp port       69         Read Only       local ports pool       0         Advanced TFTP Options       Øption negotiation       PXE Compatibility         Show Progress bar       Translate Unix file names       192.168.20.1       Image: Comparison of the startup         Use anticipation window of       Bytes       Hide Window at startup         Create "dir.txt" files       Create md5 files		GLOBAL TFTP DHCP SYSLOG Start Services ♥ TFTP Server ■ TFTP Client ■ SNTP server ■ Syslog Server ♥ DHCP Server ■ DNS Server ■ Enable IPv6
OK Default Help Cance		OK <u>D</u> efault <u>H</u> elp Cancel
а) Вкладка «GLOBAL»		б) Вкладка «TFTP»

а) Вкладка «GLOBAL»

Рисунок 2-2: Окно настроек программы Tftpd32

Перейдите во вкладку «DHCP» (см. рисунок 2-3). Убедитесь в том, что опция «Ping address before assignation» выключена. так как включение данной опции может привести к невозможности выдачи IP адресов в некоторых случаях. Включите опцию «Bind DHCP to this address». В списке, справа от опции «Bind DHCP to this address», выберите IP адрес нужного сетевого интерфейса (192.168.20.1). В поле «Boot File» введите имя файла для загрузки (например, «app.bin»). Указанный файл должен располагаться в папке, которая является корнем TFTP сервера. По умолчанию, корневой папкой TFTP сервера является папка, в которую была установлена программа Tftpd32 («C:/Program Files/Tftpd32»<sup>1</sup>). В поле «IP pool starting address» введите начальный IP-адрес пула выдаваемых адресов (например, 192.168.20.10). В поле «Size of pool» введите требуемый размер пула выдаваемых адресов (например, 10). В поле «Mask» введите маску подсети 255.255.255.0. Остальные настройки следует привести к виду, показанному на рисунке 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Для 64-х разрядных версий Windows систем, при установке 32-х битной версии программы Tftpd32 корневой папкой TFTP сервера по умолчанию будет «С:/Program Files (x86)/Tftpd32».

🌺 Tftpd32: Settings 📃 🗵
GLOBAL TFTP DHCP SYSLOG
DHCP Pool definition
IP pool starting address 192.168.20.10
Size of pool 10
Boot File samc404.bin
WINS/DNS Server 0.0.0.0
Default router 0.0.0.0
Mask 255.255.255.0
Domain Name
Additional Option
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DHCP Options
Ing address before assignation
Bind DHCP to this address 192.168.20.1
Persistant leases
OK Default Help Cancel

Рисунок 2-3: Окно настроек программы Tftpd32, вкладка «DHCP»

После выполнения всех необходимых настроек нажмите на кнопку «OK». Программа сообщит о необходимости перезапуска для применения сделанных настроек (рисунок 2-4). Нажмите на кнопку «OK», после чего закройте программу и запустите её снова.



Рисунок 2-4: Сообщение о необходимости перезапуска Tftpd32 для применения новых настроек

После выполнения описанных действий по установке и настройке программы Tftpd32, в системе будут работать <u>BOOTP</u> и <u>TFTP</u> серверы. Следует отметить, что данные службы будут работать только в то время, пока запущена программа Tftpd32.

#### 2.2 Настройка в Linux системе

#### 2.2.1 Настройка ВООТР сервера

В качестве <u>BOOTP</u> сервера в Linux системах, предлагается использовать стандартную реализацию <u>DHCP</u> сервера ISC DHCPD, которая, помимо работы по протоколу <u>DHCP</u> полностью поддерживает работу по протоколу <u>BOOTP</u>.

Для установки DHCP сервера в системе, необходимо выполнить следующую команду:

sudo apt-get install dhcp3-server

После установки, необходимо произвести конфигурацию сервера. Конфигурация выполняется путем изменения конфигурационного файла «/etc/dhcp3/dhcpd.conf» с последующим перезапуском службы.

Далее, приводится содержание конфигурационного файла «/etc/dhcp3/dhcpd.conf» для настройки сервера налогично настройке, данной в разделе 2.1.1 для Windows системы:

Листинг 2-1: Конфигурационный файл DHCP сервера ISC DHCPD

```
not authoritative;
1
2 ddns-update-style none;
3 allow booting;
4 allow bootp:
6 subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0
7
  {
       range 192.168.20.10 192.168.20.20;
8
9
       option subnet-mask 255.255.255.0;
10
       option broadcast-address 192.168.20.255;
11
12
       dynamic-bootp-lease-length 3600;
13
       dynamic-bootp-lease-cutoff 3600;
14
       always-reply-rfc1048 on;
15
16
       next-server 192.168.20.1;
17
       filename "app.bin";
18
19
20
       default-lease-time 600;
       max-lease-time 7200;
21
22 }
```

Директива «allow bootp» (строка 4 листинга 2-1) указывает серверу на необходимость обработки <u>BOOTP</u> запросов от клиентов.

Адрес <u>TFTP</u> сервера задается в параметре «next-server» (строка 17 листинга 2-1). Настройка <u>TFTP</u> сервера в Linux системе рассмотрена в разделе 2.2.2.

Имя файла загрузки задается в параметре «filename» (строка 18 листинга 2-1). Данный файл должен находиться в корневой папке <u>TFTP</u> сервера.

Для получения дополнительной информации о формате и параметрах конфигурационного файла «/etc/dhcp3/dhcpd.conf» необходимо выполнить следующую команду в терминале:

man dhcpd.conf

После завершения конфигурации сервера, необходимо перезапустить службу <u>DHCP</u> сервера, выполнив в терминале команду:

sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart

После выполнения указанных действий, конфигурация ВООТР сервера будет закончена.

#### 2.2.2 Настройка TFTP сервера

В качестве <u>TFTP</u> сервера в Linux системе, будет рассмотрена установка и настройка <u>TFTP</u> сервера TFTPD-HPA.

Для установки TFTPD-HPA сервера в системе необходимо выполнить команду:

sudo apt-get install tftpd-hpa

После установки, необходимо произвести конфигурацию сервера. Конфигурация сервера выполняется путем изменения файла «/etc/default/tftpd-hpa».

Содержание конфигурационного файла «/etc/default/tftpd-hpa» имеет следующий вид:

Листинг 2-2: Конфигурационный файл TFTP сервера TFTPD-HPA

```
1 # /etc/default/tftpd-hpa
2
3 TFTP_USERNAME="tftp"
4 TFTP_DIRECTORY="/srv/netboot"
5 TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
6 TFTP_OPTIONS="-1 -s"
```

Параметр «TFTP\_USERNAME» (строка 3 листинга 2-2) задает имя пользователя, под которым будет запускаться служба TFTPD-HPA. Пользователь «tftp», создается автоматически при установке пакета tftpd-hpa.

Параметр «TFTP\_DIRECTORY» (строка 4 листинга 2-2) задает путь к корневой папке <u>TFTP</u> сервера. Для создания папки «/srv/netboot» необходимо выполнить в терминале команду:

sudo mkdir -p /srv/netboot

В дальнейшем, все образы для сетевой загрузки должны помещаться в данную папку.

Параметр «TFTP\_ADDRESS» (строка 5 листинга 2-2) задает адрес сетевого интерфейса на котором будет доступен сервер <u>TFTP</u> и номер порта. Значение «0.0.0.0:69» включает службу на всех сетевых интерфейсах в системе и устанавливает стандартный для службы <u>TFTP</u> номер порта 69.

Параметр «TFTP\_OPTIONS» (строка 6 листинга 2-2) задает дополнительные параметры <u>TFTP</u> сервера. Подробнее о возможных значениях этого параметра можно узнать выполнив в терминале команду:

man tftpd

После завершения конфигурации сервера, для применения сделанных настроек, необходимо перезапустить службу TFTPD-HPA, выполнив вЁтерминале команду:

sudo /etc/init.d/tftpd-hpa restart

# 3 Пример конфигурации

Рассмотрим пример конфигурации сервера для обеспечения загрузки различных образов программ на каждый из четырех клиентов с выдачей фиксированных IP адресов каждому из клиентов. В качестве клиентов, а данном случае, могут выступать как отдельные устройства (модули), так и, например, разные процессоры на одном устройстве (модуле). Примером таких устройств могут служить такие модули, как SAMC-404 или SVP-465.

Каждый из клиентов идентифицируются по аппаратному (МАС) адресу сетевого интерфейса.

В данном примере предполагается, что подготовлено четыре файла образов («app1.bin», «app2.bin», «app3.bin» и «app4.bin») для каждого из четырех клиентов. Файлы образов записаны в корневую папку <u>TFTP</u> сервера. Соответствие <u>MAC</u> адресов клиентов, выдаваемых <u>IP</u> адресов и имен файлов образов приведено в таблице 3-1.

В листинге 3-1 приведено содержание конфигурационного файла DHCP сервера.

Листинг 3-1: Пример конфигурации DHCP сервера ISC DHCPD

```
1 # /etc/dhcp3/dhcpd.conf
2
3 not authoritative;
4 ddns-update-style none;
5 allow booting;
6 allow bootp;
7 use-host-decl-names on;
8
9 subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
      range 192.168.20.10 192.168.20.20;
10
11
       option subnet-mask 255.255.255.0;
12
       option broadcast-address 192.168.20.255;
13
       dynamic-bootp-lease-length 3600;
14
15
       dynamic-bootp-lease-cutoff 3600;
       always-reply-rfc1048 on;
16
       default-lease-time 600;
17
18
       max-lease-time 7200;
19
       next-server 192.168.20.1;
20
       filename "app.bin";
21
22 }
23
24 host client1 {
     next-server 192.168.20.1;
25
       option host-name "client1";
26
       hardware ethernet 7c:8e:e4:bb:32:26;
27
       filename "app1.bin";
28
       fixed-address 192.168.20.21;
29
30 }
31
32 host client2 {
      next-server 192.168.20.1:
33
       option host-name "client2";
34
       hardware ethernet 7c:8e:e4:bb:32:27;
35
       filename "app2.bin";
36
       fixed-address 192.168.20.22;
37
38 }
39
40 host client3 {
41
      next-server 192.168.20.1;
       option host-name "client3";
42
43
       hardware ethernet 7c:8e:e4:bb:32:28;
44
       filename "app3.bin";
       fixed-address 192.168.20.23;
45
46 }
47
48 host client4 {
40
       next-server 192.168.20.1;
       option host-name "client4";
50
       hardware ethernet 7c:8e:e4:bb:32:29;
51
       filename "app4.bin";
52
       fixed-address 192.168.20.24;
53
54 }
```

Следует отметить, что при использовании данной конфигурации другие клиенты, <u>MAC</u> адреса которых не указаны в таблице 3-1, будут по прежнему получать автоматически <u>IP</u> адреса и пытаться загружать файл образа «арр.bin» как и было настроено в разделе 2.2.1.

Конфигурация <u>TFTP</u> сервера для данного примера выполняется стандартным способом, как описано в разделе 2.2.2.

Таблица 3-1: Соответствие МАС адресов и файлов образов клиентов, участвующих в сетевой загрузке

Клиент	МАС-адрес	IP-адрес	Файл образа
1	7c:8e:e4:bb:32:26	192.168.20.21	app1.bin
2	7c:8e:e4:bb:32:27	192.168.20.22	app2.bin
3	7c:8e:e4:bb:32:28	192.168.20.23	app3.bin
4	7c:8e:e4:bb:32:29	192.168.20.24	app4.bin